

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический
Университет "ЛЭТИ"

кафедра физики

Задание №4 по дисциплине

"Физические основы информационных технологий"

Название: Фильтрация звукового сигнала

Фамилия И.О.: Чернякова В.А.

Группа: 1304

Преподаватель: Альтмарк А.М.

Итоговый балл:

Крайний срок сдачи: 05.12.23

Санкт-Петербург

2023

гармонического колебания будет представлена одной чертой, а ω - координата будет соответствовать ее частоте в исходном сигнале.

Для того, чтобы очистить сигнал от помех, используется фильтр. В данной лабораторной работе используется именно фильтр Баттерворта.

На рисунке 2 показана схема фильтра.




Рисунок 2 – фильтр Баттерворта.

АЧХ его передаточной функции имеет вид ступеньки, что позволяет достаточно точно обрезать высокие частоты шума, почти не ослабив основной сигнал. Схема фильтра представлена на рисунке.

Передаточная функция системы $H = \frac{U_{out}}{U_{in}}$

Она показывает связь между входным и выходным напряжениями.

Для нахождения входного и выходного напряжения нужно знать импеданс Z – комплексное сопротивление для гармонического сигнала:

Резистор	Z_R	R
Конденсатор	Z_C	$\frac{1}{j\omega C}$
Катушка индуктивности	Z_L	$j\omega L$

АЧХ передаточной функции получается как $|H(j\omega)|$, и показывает изменение амплитуды сигнала в зависимости от его частоты.

Выполнение работы.

Были объявлены переменные, в которых хранятся данные, соответствующие варианту задания.

Преобразование бинарных чисел, считанных из файла, в десятичные числа. Используется функция FromDigits для каждого элемента

signalBinaryCode и осуществляется конвертация из двоичной системы в десятичную.

```
Table[FromDigits[signalBinaryCode[[i]],2],{i,1,Length@signalBinaryCode}];
```

Воспроизведение аналогового сигнала. ListPlay в Mathematica используется для воспроизведения звука на основе списка амплитудных значений. В данном случае, signalAnalog представляет собой список десятичных чисел, который интерпретируется как амплитуды звукового сигнала. Параметр SampleRate -> 44100 указывает на частоту дискретизации звука в герцах.

```
ListPlay[signalAnalog, SampleRate->44100]
```

Создание списка пар значений {время, амплитуда}. Значение времени вычисляется как $(i - 1) * dt$, где i - порядковый номер элемента в списке, а dt - шаг по времени между элементами. Амплитуда берется из списка signalAnalog.

```
Table[{(i - 1) * dt, signalAnalog[[i]]}, {i, 1, Length@signalBinaryCode}]
```

Применяем преобразование Фурье к аналоговому сигналу signalAnalog.

```
signalFourier = Fourier[signalAnalog];
```

Переменная outN, которая содержит количество элементов в полученном массиве signalFourier.

```
outN = Length@signalFourier;
```

Получение частоты.

$$df = 1/t;$$

Создание нового списка, представляющего амплитуды частот в результате преобразования Фурье. Каждый элемент этого списка представляет собой пару значений: первое значение - частота (вычисленная как $2 \pi df (i - 1)$), второе значение - амплитуда (вычисленная как абсолютное значение $Abs@signalFourier[[i]]$). Здесь используется i от 2 до outN, так как нулевой элемент в signalFourier содержит постоянную компоненту.

```
Table[{2\pi df (i - 1), Abs@signalFourier[[i]]}, {i, 2, outN}]
```

Далее для фильтрации применялся фильтр Баттерворта. Значения сопротивления, емкостей и индуктивностей взяты с сайта falstad.

Определение импедансов каждой части цепи.

$Z_{par5}[\omega]$, $Z_{par4}[\omega]$, $Z_{par3}[\omega]$, $Z_{par2}[\omega]$, $Z_{par}[\omega]$: Импедансы пятой, четвертой, третьей, второй и первой части цепи соответственно.

Определение токов в каждой части цепи.

$I1[\omega]$, $I2[\omega]$, $I3[\omega]$, $I4[\omega]$, $I5[\omega]$: Токи в первой, второй, третьей, четвертой и пятой части цепи соответственно.

Определение напряжений на компонентах каждой части цепи.

$U_{par1}[\omega]$, $U_{par2}[\omega]$, $U_{par3}[\omega]$, $U_{par4}[\omega]$, $U_{par5}[\omega]$: Напряжения на компонентах первой, второй, третьей, четвертой и пятой части цепи соответственно.

Определение передаточной функции и фильтрация.

$U_{out}[\omega]$: Выходное напряжение.

$H[\omega]$: Передаточная функция.

Амплитуды передаточной функции для каждой частоты в диапазоне.

$Table[Abs@H[i], \{i, 1, outN\}]$

Фильтрация сигнала. Умножение исходного сигнала $signalFourier$ на амплитуды передаточной функции.

$signalFourier * Hlist$

Создание таблицы значений, для построения спектра после фильтрации. $\{2 \pi df (i - 1), Abs@signalFourierFiltered[[i]]\}$: Это выражение, которое формирует пару значений для каждого i . Первое значение в паре - это частота, рассчитанная как $2 \pi df (i - 1)$, а второе значение - это амплитуда, вычисленная как абсолютное значение $Abs@signalFourierFiltered[[i]]$. $\{i, 2, outN\}$: это часть $Table$, определяющая, по какому диапазону i происходит итерация.

$Table[\{2\pi df(i - 1), Abs@signalFourierFiltered[[i]]\}, \{i, 2, outN\}];$

Обратное преобразование Фурье для полученного фильтрованного сигнала.

$InverseFourier[signalFourierFiltered];$

Создание таблицы значений, для построения графика сигнала после фильтрации. $\{(i - 1) * dt, Re@signalFiltered[[i]]\}$: это выражение формирует пару значений для каждого i . Первое значение в паре — это время, рассчитанное как $(i - 1) * dt$, где dt - шаг по времени между элементами. Второе

значение — это вещественная часть (Re) фильтрованного сигнала для соответствующего значения i .

```
Table[{(i - 1) * dt, Re@signalFiltered[[i]]}, {i, 1, Length@signalBinaryCode}];
```

Разработанный программный код смотри в приложении А.

Тестирование.

На рисунках 3 – 7 представлены результат работы программы.




Рисунок 3 – график сигнала без фильтрации.




Рисунок 4 – спектр сигнала без фильтрации.




Рисунок 5 – АЧХ передаточной функции фильтра.




Рисунок 6 – спектр фильтрованного сигнала.




Рисунок 7 – график фильтрованного сигнала.

Выводы.

В ходе лабораторной работы написана программа, которая фильтрует входной сигнал, а также строит графики: сигнала без фильтрации, спектр сигнала без фильтрации, АЧХ передаточной функции фильтра Баттерворта, спектр фильтрованного сигнала и его график.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Файл: IDZ4.nb

```
signalBinaryCode = ReadList[
"C:\\Users\\22153\\Documents\\leti\\foit\\IDZ4\\signal\\signaldigit18.txt",
{Number, Number, Number, Number, Number, Number, Number,
  Number, Number}];
signalAnalog =
  Table[FromDigits[signalBinaryCode[[i]], 2], {i, 1,
    Length@signalBinaryCode}];
ListPlay[signalAnalog, SampleRate -> 44100]
t = 3.75;
dt = t / Length@signalBinaryCode;
signalPlot =
  Table[{(i - 1) * dt, signalAnalog[[i]]}, {i, 1,
    Length@signalBinaryCode}];
ListPlot[signalPlot, Filling -> Axis, PlotRange -> Full,
  PlotStyle -> Orange]
signalFourier = Fourier[signalAnalog];
df = 1 / t;
outN = Length@signalFourier;
signalFourierAbs =
  Table[{2 \[Pi] df (i - 1), Abs@signalFourier[[i]]}, {i, 2, outN}];
ListPlot[signalFourierAbs, Filling -> Axis, PlotRange -> Full,
  PlotStyle -> Orange]
coef = 2.25;
R = 50;
C1 = 5.9 * 10^-6 * coef;
C2 = 5.4 * 10^-6 * coef;
C3 = 4.1 * 10^-6 * coef;
C4 = 2.4 * 10^-6 * coef;
C5 = 497.9 * 10^-9 * coef;
L1 = 12.4 * 10^-3 * coef;
L2 = 14.4 * 10^-3 * coef;
L3 = 12 * 10^-3 * coef;
L4 = 8.3 * 10^-3 * coef;
L5 = 3.7 * 10^-3 * coef;
Zpar5[\[Omega]_] = 1/(I \[Omega] C5 + 1/R);
Zpar4[\[Omega]_] =
  1/(I \[Omega] C4 + 1/(I \[Omega] L5 + Zpar5[\[Omega]]));
Zpar3[\[Omega]_] =
  1/(I \[Omega] C3 + 1/(I \[Omega] L4 + Zpar4[\[Omega]]));
Zpar2[\[Omega]_] =
```



```

1/(I \[Omega] C2 + 1/(I \[Omega] L3 + Zpar3\[Omega]));
Zpar\[Omega]_ =
1/(I \[Omega] C1 + 1/(I \[Omega] L2 + Zpar2\[Omega]));
I1\[Omega]_ = Uin/(I \[Omega] L1 + Zpar\[Omega]);
Upar1\[Omega]_ = I1\[Omega]*Zpar\[Omega];
I2\[Omega]_ = Upar1\[Omega]/(I \[Omega] L2 + Zpar2\[Omega]);
Upar2\[Omega]_ = I2\[Omega] * Zpar2\[Omega];
I3\[Omega]_ = Upar2\[Omega]/(I \[Omega] L3 + Zpar3\[Omega]);
Upar3\[Omega]_ = I3\[Omega] * Zpar3\[Omega];
I4\[Omega]_ = Upar3\[Omega]/(I \[Omega] L4 + Zpar4\[Omega]);
Upar4\[Omega]_ = I4\[Omega] * Zpar4\[Omega];
I5\[Omega]_ = Upar4\[Omega]/(I \[Omega] L5 + Zpar5\[Omega]);
Upar5\[Omega]_ = I5\[Omega] * Zpar5\[Omega];
Uout\[Omega]_ = Upar5\[Omega];
H\[Omega]_ = Uout\[Omega]/Uin;
Hlist = Table[Abs@H[i], {i, 1, outN}];
signalFourierFiltered = signalFourier*Hlist;
Plot[Abs@H\[Omega], {\[Omega], 1, outN/10}, PlotRange -> Full,
PlotStyle -> Orange]
signalFourierFilteredTable =
Table[{2 \[Pi] df (i - 1), Abs@signalFourierFiltered[[i]]}, {i, 2,
outN}];
ListPlot[signalFourierFilteredTable , Filling -> Axis,
PlotRange -> Full, PlotStyle -> Orange]
signalFiltered = InverseFourier[signalFourierFiltered];
signalFilteredTable =
Table[{(i - 1)*dt, Re@signalFiltered[[i]]}, {i, 1,
Length@signalBinaryCode}];
ListPlot[signalFilteredTable, Filling -> Axis, PlotRange -> Full,
PlotStyle -> Orange]
ListPlay[Re@signalFiltered , SampleRate -> 44100]

```